

At slumpe "flettede" julehjerter i *Bullseye glas*, uden at de revner



Dette er et ganske udfordrende design at arbejde med og det er derfor afgørende at de forskellige trin følges nøje:

Brug et helt stykke glas som en base, og denne base skal vende nedad under brændingen.

I slumpingen skal du opvarme meget langsomt til 538 °C, hold i 20 min. Gå så hurtigere efter dette punkt til slumpingstemperaturen på 630°C*. Opalglas blødgøres før det transparente glas, så hvis brændekurven er sat op således, at det opale glas bevæger sig før det transparente, kan der dannes en lille flænge, som så åbner sig op i løbet af slumpingen, eller senere.

Her er en mulig kurve i (C grader / time):

	Rate	Temperatur	Tid i min.
1.	100	538	20
2.	600	630*	10
3.	9999	482	60
4.	55	371	Afslut

Åben ovnen ved 70°

*Den præcise temeratur afhænger af ovnen.